

## دستورالعمل استفاده از دستگاه میلگردبر و خمکن سایز 25 و دستگاه میلگردبر و خمکن سایز 32

دستگاهی که در اختیار دارید توسط کارشناسان این گروه صنعتی طراحی شده که با الگو برداری از نمونه اروپایی و بر طرف کردن ایرادات دستگاه های مشابه داخلی و با کمترین وزن و استهلاک و به کار گیری از مرغوب ترین قطعات و بالاترین بازدهی تولید شده است

### دستورالعمل راه اندازی دستگاه میلگردبر و خمکن دومنظوره

**\* قبل از شروع کار با دستگاه 20 لیتر روغن به مخزن دستگاه اضافه کنید \***

**در مناطق گرمسیری از روغن 20 استفاده کنید**

همیشه بوشهای نقطه خم را با روغن یا گریس روغن کاری کنید

**\* توجه:** از خم کردن میلگرد های بزرگ تر از 18 میلی متر به صورت همزمان جدا خوداری فرمایید در غیر اینصورت در دستگاه از گارانتی خارج شده و تمامی مسئولیت ها و عواقب آن بعهدہ خریدار می باشد

تذکر: پس از رسیدن به زاویه 90 درجه دقت کنید سر میلگرد خم شده هیچگونه تماسی با ورقهای تقویت بوش نداشته باشد در غیر اینصورت به راحتی آنها را خواهد شکست

سطح روغن دستگاه باید همواره تا زیر لوله برگشت شیر کنترل باشد بدین منظور باید جک را در جمع کرده و دستگاه را خاموش کنید و سپس سطح روغن را تنظیم نمایید.

روغن مورد نیاز دستگاه از نوع **پارس باک 125** یا **روغن هیدرولیک 10** می باشد

استفاده از روغن نامرغوب و یا آلوده به گرد و خاک باعث خرابی دستگاه می شود  
ضمناً پس از هر بار جابجایی روغن و یا سرریز آن حداقل 30 دقیقه صبر کنید تا روغن ته نشین گردد و از وارد شدن گرد و غبار به مخزن هرچند کوچک و کم باشد جلوگیری نمایید

جهت اتصال دستگاه به برق همواره از کابل 2\*2.5 برای اتصال دستگاه تا منبع برق استفاده کنید  
شل بودن اتصالات و استفاده از سیم نامناسب باعث افت توان دستگاه و آسیب به الکتروموتور می شود

در فصول سرد سال قبل از استفاده از دستگاه به مدت 10 دقیقه آن را روشن نگاه دارید تا برای استفاده آماده شود

روغن کاری تیغه و مفاصل دستگاه اهمیت بالایی در طول عمر تیغه ها و کیفیت کار دستگاه دارد

### دستور العمل سرویس و نگهداری دستگاه

به صورت دوره ای و با توجه به حجم استفاده از دستگاه قسمت های زیر را بازدید و آچار کشی نمایید

1- گریس کاری و آچار کشی پیچ اصلی فک دستگاه



2- آچار کشی پیچهای دینام - پمپ - شیر کنترل



3- بازدید از لبه های دیگر تیغه ها - هر تیغه 8 لبه دارد - و در صورت نیاز رفع نشستی شلنگ ها