

محصولي که در اختيار داريد توسط کارشناسان **گروه صنعتي پايخت سازه** طراحي و با الگو برداري از نمونه اروپايي و برطرف نمودن ايرادات دستگاه هاي مشابه با کمترین وزن و استهلاک و بکارگيري قطعات مرغوب ساخته شده و بالاترين بازدهي برخوردار است

### **دستور العمل راه اندازي**

دستگاه بايد طبق دستور العمل داخل جعبه برق راه اندازي و نصب گردد  
شل بودن اتصالات و استفاده از سيم ناماسب باعث افت توان دستگاه و آسیب دیدگي آن مي شود  
جهت اتصال به برق همواره از کابل 2\*5.1 استفاده کنید

دستگاه خاموت زن داراي دو پدال يکي براي خم 90 درجه و ديگري براي خم 130 درجه است

در ميلگرد هايي که سايز هاي متفاوت دارند و يا در هنگام تغيير سايز ميلگرد زاويه خم را با استفاده از پيچ تنظيم پشت دستگاه تنظيم کنید

براي تنظيم دقت ک اندازه هاي شابلون از پيچ کنار آن استفاده کنید توجه کنید که ابتدا ميله هاي شابلون را در سوراخ هاي مورد نظر قرار داده و سپس از پيچ تنظيم براي تنظيم دقيق اندازه استفاده کنید

### **دستور العمل سرويس و نگهداري**

بصورت دوره ايي و با توجه به حجم استفاده از دستگاه قسمتهاي زير را بازديد و آچار کشي نماييد

### **بازديد و سرريز روغن**

جهت اينکار از درپوش روي گيربکس کوچک روغن شماره 40 اضافه و از دروش گيربکس بزرگ روغن گريس يا واسکازين اضافه کنید

### **آچار کشي گيربکس و درصورت نياز آچار کشي سنسور هاي جانبي**

در صورت لزوم و يا بصورت دوره ايي اتصالات گيربکس و يا سنسور ها را بررسي کنید